

Puissance consommée par un dipôle

En convention réceptrice, on note U la tension dans le dipôle et I l'intensité qui le parcourt.
Alors la puissance consommée par le dipôle est $P = UI$