

Bras de levier

Soit une force \vec{F} appliquée à A
 $\vec{M}(O, \vec{F}) = \vec{OA} \wedge \vec{F}$
 $\vec{M}(O, \vec{F}) \cdot \vec{z} = -OH \|\vec{F}\|$

