

	Document Title	Application Guide (Hebrew)	Document Created	2024-10-30
	Application Name	Database-Updater	Last Updated	2024-10-30
	Software Version	2.0	Document Version	1.0
	Written By	Vlad Feldfix	Page 1 of 1	

1 שימוש בתוכנת Database-Updater

- 1.1 אחד ליום או בכל שינוי פותחים את התוכנה Database-Updater
- 1.2 לוחצים על 1 על מנת ליצור את טבלת בסיס הנתונים
- 1.3 התוכנה תייצר אוטומטית בסיס נתונים על פי התיאור בהמשך

2 מסכים נלווים

- 2.1 מדריך לתוכנה Labeling-Manager
- 2.2 מדריך לתוכנה MPT-Manager
- 2.3 מדריך לתוכנה Braids-Manager
- 2.4 מדריך לתוכנה MPT-Log-Manager

3 הגדרות

- 3.1 יש לוודא כי התוכן של הקובץ Settings.txt ממולא לפי הקריטריונים הבאים:
- 3.2 Database Location < מיקום הבסיס נתונים אותו ברצוננו לעדכן, למשל:
Database Location > C:\Database\Database.xlsx
- 3.3 Programs Location < מיקום התוכנות MPT
- 3.4 Braids Location < מיקום המפות של הצב"ד
- 3.5 TMS Inventory < מיקום טבלת TMS Inventory.csv
- 3.6 TMS Database < מיקום טבלת INV Part Numbers.csv
- 3.7 Test logs < מיקום הלוגים המיוצרים על ידי MPT-Log-Manager.exe
- 3.8 יש לוודא כי התוכן הוקלד באופן תקין לפי הפורמט KEY > VALUE

4 קבצים קשורים

- 4.1 Database Location\Database.xlsx
- 4.1.1 קובץ זה הוא הפלט והוא ימולא באופן אוטומטי ע"י התוכנה
- 4.2 קבצי תוכנה [עיין במסמך נלווה 2.2 מדריך לתוכנה MPT-Manager]
- 4.3 המפות של הצב"ד [עיין במסמך נלווה 2.3 מדריך לתוכנה Braids-Manager]
- 4.4 קובץ TMS Inventory.csv ו-TMS Database.csv [עיין במסמך נלווה 2.1 מדריך לתוכנה Labeling-Manager]
- 4.5 קבצי לוגים של בדיקות חשמליות [עיין במסמך נלווה 2.4 מדריך לתוכנה MPT-Log-Manager]