







## EINZELFÜHLER





**ADC**




## BOATLOADER LOGIC



**BATTERY STATE**


**PIEPSER**

**BLUETOOTH**




## PITMASTER (SSR / FAN / SERVO)


### STEP UP 12V




## PITMASTER 1 / OPV (FAN / SSR)




## CONNECTOR FAN




## K19




## BUTTONS




**I2C**




## USB INTERFACE



## POWER MANAGEMENT



ESP32-WROOM-32E (16 MB)



**Note:**