




1.00 C#CC12CC3C1N(C)C32




0.26 C#CC12CC(C1)C2NC




0.17 CNC1C2CC1(C#N)C2




0.14 CNC1C(C)CC1C#N




0.14 CNC1C(N)CC1C#N




0.14 CCC1C(N)CC1C#N




0.11 CCC1C(C#N)C2NC12




0.09 C=CC1C(C#N)C2NC12




0.11 N#CC1C2C=CN3C1C23



0.11 N#CCC1C2CC=CN12



0.11 N#CCC1C2CCCN12



0.16 C#CCC1C2C=CCN21



0.14 CC1CC2C3C=CC1N32



0.11 CC1=CC2C3C=CC1N32