



RWY	Direction	Bearing strength
19/18L	180°	PCR 1000/R/A/W/T: RWY01/19 CONC; PCR 1000/R/A/W/T: RWY18L/36R CONC; PCR 1000/R/A/W/T: TWY E,E1-E4,E9-E12, F,F1-F15,G,G1-G14, H,H1-H3,H10-H12, J,J1-J4,K,L,P,P1,P2, Q,T1-T4,Z2-Z4
01/36R	360°	PCR 830/R/A/W/T: TWY E5-E8,H4-H9

Changes: New chart

LEGEND

Construction area