


INSTRUMENT APPROACH CHART-ICAO

VAR5.8° W

ZSSS SHANGHAI/Hongqiao

VOR/DME RWY 36L




DME (SHA) (NM)	3	3.8	4	5	6	7	8	9
ALT (m)		180	195	291	387	484		

MISSED APPROACH

Climb straight ahead to 400,
turn LEFT to 'CGT' at 900,
continue to approach or join
the holding pattern. Follow ATC
instructions.

TL	3600
TA	3000
	3300(QNH ≥ 1031hPa)
	2700(QNH ≤ 979hPa)



	A	B	C	D	FAF-MAPt 7.7km						
VOR/DME <small>MDA(H) VIS</small>	140(137) 2600		140(137) 2800	140(137) 3000	GS in kt	80 150	100 185	120 220	140 260	160 295	180 335
CIRCLING <small>MDA(H) VIS</small>	210(207) 2800	210(207) 3200	240(237) 4400	240(237) 4800	Time min:sec	3:07	2:29	2:04	1:47	1:33	1:23
					Rate of descent m/s	2.2	2.7	3.2	3.8	4.3	4.9
					<i>Changes: APP.</i>						

Changes: APP.