

# 3D printer DIY kit installation debug and use process

Ver: 4.0

## Contents

- English.....3
- Russian/русский.....4
- French/français.....5
- Spanish/Español.....6
- Portuguese/Português.....7
- German/Deutsche.....8
- Dutch/Nederlands.....9
- Italian/Italiana.....10
- Chinese/中文.....11



# 3D Printer DIY Kit Use Process

Unboxing	Check the specifications and quantity of the accessories in the package refer to the parts list in the installation or user manual. Understand product specifications.	Document: User Guide \xxxx User Guide
Assembly	Follow the steps in the manual to assemble.	Document: User Guide \xxxx User Guide
Wiring	Follow the wiring instructions in the manual to connect the electronic parts.	Document: User Guide \xxxx User Guide
Verify	Check wiring and assembly according to the LCD menu operating instructions and component inspection instructions.	Document: Operation Guide \LCD Menu Instruction
Level Bed	In order that the filament can paste on print platform, we need to level hot bed to let the distance between nozzle and hot bed is basically the same when printing first layer.	Document: Operation Guide \Bed Level
Load Filament	Preheat the nozzle and load filament	Document: User Guide \xxxx User Guide
Print Test	Insert the SD card into the printer and print the attached test gcode file to confirm that the printer is working properly.	Document : Test gcode/Test Model
Slicing	Slice your own 3D model file and print it	Document: User Guide \xxxx User Guide
Upgrade	Test upgrade functions, such as hot bed automatic leveling, filament run out detection, laser engraving, etc.	Document: Operation Guide



English

# Отладка и использование установки 3D-принтера DIY-набора

Распаковка	Проверьте технические характеристики и количество принадлежностей в упаковке, см. Список деталей в руководстве по установке или в руководстве пользователя. узнать спецификацию продукции.	Документ : User Guide \xxxx User Guide
↓		
сборочный	Следуйте инструкциям в руководстве по сборке.	Документ : User Guide \xxxx User Guide
↓		
электропроводка	Следуйте инструкциям по подключению, приведенным в руководстве, для подключения электронных компонентов.	Документ : User Guide \xxxx User Guide
↓		
проверить	Проверьте проводку и сборку в соответствии с инструкциями по эксплуатации ЖК-меню и инструкциями по проверке компонентов.	Документ : Operation Guide \LCD Menu Instruction
↓		
Уровень Кровать	Для того, чтобы нить могла наклеиваться на платформу для печати, нам необходимо выровнять горячий слой, чтобы расстояние между соплом и горячим слоем было одинаковым при печати первого слоя.	Документ : Operation Guide \Bed Level
↓		
Загрузить нить	Разогреть насадку и загрузить нить	Документ : User Guide \xxxx User Guide
↓		
Тест печати	Вставьте SD-карту в принтер и распечатайте прилагаемый файл тестового кода, чтобы убедиться, что принтер работает правильно.	Документ : Test gcode/Test Model
↓		
нарезка	Нарежьте свой собственный файл 3D-модели и распечатайте его	Документ : User Guide \xxxx User Guide
↓		
Обновить	Проверьте функции обновления, такие как автоматическое выравнивание в горячем слое, обнаружение истечения нити накала, лазерная гравировка и т. Д.	Документ : Operation Guide



русский

# Installation de kit de bricolage 3D kit d'installation et de débogage

<b>Déballage</b>	Vérifiez les spécifications et la quantité des accessoires contenus dans l'emballage. Reportez-vous à la liste des pièces dans le manuel d'installation ou d'utilisation. Connaître les spécifications du produit.	Document: User Guide \xxxx User Guide
<b>Assemblé</b>	Suivez les étapes dans le manuel pour assembler.	Document: User Guide \xxxx User Guide
<b>Câblage</b>	Suivez les instructions de câblage du manuel pour connecter les composants électroniques.	Document: User Guide \xxxx User Guide
<b>Vérifier</b>	Vérifiez le câblage et le montage en fonction du menu de l'écran LCD instructions et instructions d'inspection des composants.	Document: Operation Guide \LCD Menu Instruction
<b>Lit de niveau</b>	Pour que le filament puisse se coller sur la plate-forme d'impression, nous devons niveler le lit chaud afin de laisser la distance entre la buse et le lit chaud pratiquement identique lors de l'impression de la première couche.	Document: Operation Guide \Bed Level
<b>Charge filament</b>	Préchauffer la buse et le filament de charge	Document: User Guide \xxxx User Guide
<b>Test d'impression</b>	Insérez la carte SD dans l'imprimante et imprimez le fichier gcode de test joint pour vérifier que l'imprimante fonctionne correctement.	Document : Test gcode/Test Model
<b>Tranchage</b>	Découpez votre propre fichier de modèle 3D et imprimez-le.	Document : User Guide \xxxx User Guide
<b>Améliorer</b>	Testez les fonctions de mise à niveau, telles que le nivellement automatique sur lit chaud, la détection de fin de filament, la gravure au laser, etc.	Document: Operation Guide



*français*

# Proceso de depuración y uso de la instalación del kit de bricolaje de la impresora 3D

Unboxing	Verifique las especificaciones y la cantidad de accesorios en el paquete, consulte la lista de piezas en el manual de instalación o del usuario. Conocer las especificaciones del producto.	Documento : User Guide \xxxx User Guide
Montaje	Siga los pasos en el manual para ensamblar.	Documento : User Guide \xxxx User Guide
Alambrado	Siga las instrucciones de cableado en el manual para conectar los componentes electrónicos.	Documento : User Guide \xxxx User Guide
Verificar	Verifique el cableado y el ensamblaje de acuerdo con las instrucciones de operación del menú LCD e instrucciones de inspección de componentes.	Documento : Operation Guide \LCD Menu Instruction
Cama de nivel	Para que el filamento pueda pegarse en la plataforma de impresión, debemos nivelar el lecho caliente para que la distancia entre la boquilla y el lecho caliente sea básicamente la misma cuando se imprime la primera capa.	Documento : Operation Guide \Bed Level
Filamento de carga	Precalentar la boquilla y cargar el filamento.	Documento : User Guide \xxxx User Guide
Prueba de impresión	Inserte la tarjeta SD en la impresora e imprima el archivo de código de prueba adjunto para confirmar que la impresora funciona correctamente.	Documento : Test gcode/Test Model
Rebanar	Corte su propio archivo de modelo 3D e imprímalo	Documento : User Guide \xxxx User Guide
Mejorar	Funciones de actualización de prueba, como nivelación automática de lecho caliente, detección de pérdida de filamento, grabado láser, etc.	Documento : Operation Guide



**Español**

# Depurador de instalação de kit DIY de impressora 3D e processo de uso

Unboxing	Verifique as especificações e quantidade dos acessórios na embalagem, consulte a lista de peças na instalação ou no manual do usuário. Entenda as especificações do produto.	Documento : User Guide \xxxx User Guide
Montagens	Siga os passos do manual para montar.	Documento : User Guide \xxxx User Guide
Fiação	Siga as instruções de fiação no manual para conectar as peças eletrônicas.	Documento : User Guide \xxxx User Guide
Verificar	Verifique a fiação e a montagem de acordo com as instruções de operação do menu LCD e as instruções de inspeção de componentes.	Documento : Operation Guide \LCD Menu Instruction
Cama nivelada	Para que o filamento possa colar na plataforma de impressão, precisamos nivelar a cama quente para permitir que a distância entre o bocal e a cama quente seja basicamente a mesma ao imprimir a primeira camada.	Documento : Operation Guide \Bed Level
Filamento de Carga	Pré-aqueça o bocal e carregue o filamento	Documento : User Guide \xxxx User Guide
Teste de impressão	Insira o cartão SD na impressora e imprima o arquivo gcode de teste anexado para confirmar se a impressora está funcionando corretamente.	Documento : Test gcode/Test Model
Fatiamento	Corte seu próprio arquivo de modelo 3D e imprima-o	Documento : User Guide \xxxx User Guide
Atualizar	Teste as funções de atualização, como nivelamento automático de cama quente, detecção de esgotamento de filamento, gravação a laser, etc.	Documento : Operation Guide



Português

# 3D-Drucker DIY Kit Installation debuggen und verwenden Prozess

<b>Unboxing</b>	Überprüfen Sie die Spezifikationen und die Menge des Zubehörs in der Verpackung, siehe die Teileliste im Installations- oder Benutzerhandbuch. Produktspezifikationen verstehen.	Dokumentieren : User Guide \xxxx User Guide
<b>Versammlung</b>	Befolgen Sie die Schritte in der Anleitung, um sie zusammenzubauen.	Document: User Guide \xxxx User Guide
<b>Verdrahtung</b>	Befolgen Sie die Verdrahtungsanweisungen im Handbuch, um die elektronischen Teile anzuschließen.	Document: User Guide \xxxx User Guide
<b>Überprüfen</b>	Verdrahtung und Montage gemäß der LCD-Menü-Bedienungsanleitung und der Komponentenprüfanweisung prüfen.	Document: Operation Guide \LCD Menu Instruction
<b>Ebene Bett</b>	Damit sich das Filament auf der Druckplattform einfügen kann, müssen wir das heiße Bett nivellieren, damit der Abstand zwischen Düse und heißem Bett beim Drucken der ersten Schicht grundsätzlich gleich ist.	Document: Operation Guide \Bed Level
<b>Filament laden</b>	Die Düse vorwärmen und den Filament laden	Document: User Guide \xxxx User Guide
<b>Test drucken</b>	Legen Sie die SD-Karte in den Drucker ein und drucken Sie die angehängte Testcode-Datei, um zu überprüfen, ob der Drucker ordnungsgemäß funktioniert.	Document : Test gcode/Test Model
<b>Schneiden</b>	Schneiden Sie Ihre eigene 3D-Modelldatei und drucken Sie sie	Document: User Guide \xxxx User Guide
<b>Aktualisierung</b>	Testen Sie die Upgrade-Funktionen, wie z. B. die automatische Warmbettausrichtung, Filament-Auslauferkennung, Lasergravur usw.	Document: Operation Guide



**Deutsche**

# 3D-printer DIY-installatie foutopsporing en gebruiksproces

Unboxing	Controleer de specificaties en de hoeveelheid accessoires in het pakket. Raadpleeg de onderdelenlijst in de installatie- of gebruikershandleiding. Verstaan produktspecificatie.	Document : User Guide \xxxx User Guide
bijeenkomst	Volg de stappen in de handleiding om te monteren.	Document: User Guide \xxxx User Guide
bedrading	Volg de bedradingsinstructies in de handleiding om de elektronische onderdelen aan te sluiten.	Document: User Guide \xxxx User Guide
Verifiëren	Controleer de bedrading en montage volgens de bedieningsinstructies van het LCD-menu en de inspectie-instructies voor componenten.	Document: Operation Guide \LCD Menu Instruction
Niveau Bed	Opdat het filament op het printplatform kan worden geplakt, moeten we het hete bed op dezelfde hoogte plaatsen om de afstand tussen het mondstuk en het warme bed in principe gelijk te laten zijn bij het afdrukken van de eerste laag.	Document: Operation Guide \Bed Level
Laad filament	Verwarm het mondstuk voor en laad het filament	Document: User Guide \xxxx User Guide
Test afdrukken	Plaats de SD-kaart in de printer en druk het bijgevoegde test gcode-bestand af om te controleren of de printer naar behoren werkt.	Document : Test gcode//Test Model
snijden	Snijd uw eigen 3D-modelbestand en druk het af	Document : User Guide \xxxx User Guide
Upgrade	Test upgrade-functies, zoals automatisch nivelleren met warm bed, filamentuitlooptdetectie, lasergraveren, enz.	Document: Operation Guide



Nederlands



# Procedura di debug e utilizzo dell'installazione del kit fai-da-te 3D

<b>Unboxing</b>	Controllare le specifiche e la quantità degli accessori nella confezione fare riferimento all'elenco delle parti nell'installazione o nel manuale utente. Comprendere le specifiche del prodotto.	Documento : User Guide \xxxx User Guide
<b>montaggio</b>	Seguire i passaggi nel manuale per assemblare.	Documento : User Guide \xxxx User Guide
<b>Cablaggio</b>	Seguire le istruzioni di cablaggio nel manuale per collegare le parti elettroniche.	Documento : User Guide \xxxx User Guide
<b>Verificare</b>	Controllare il cablaggio e il montaggio in base alle istruzioni operative del menu LCD e alle istruzioni per l'ispezione dei componenti.	Documento : Operation Guide \LCD Menu Instruction
<b>Letto a livello</b>	Affinché il filamento possa essere incollato sulla piattaforma di stampa, è necessario livellare il letto caldo per lasciare che la distanza tra l'ugello e il letto caldo sia sostanzialmente la stessa quando si stampa il primo strato.	Documento : Operation Guide \Bed Level
<b>Carica filamento</b>	Preriscaldare l'ugello e caricare il filamento	Documento : User Guide \xxxx User Guide
<b>Prova di stampa</b>	Inserire la scheda SD nella stampante e stampare il file gcode di test allegato per verificare che la stampante funzioni correttamente.	Documento : Test gcode/Test Model
<b>Affettare</b>	Taglia il tuo file modello 3D e stampalo	Documento : User Guide \xxxx User Guide
<b>promuovere</b>	Testare le funzioni di aggiornamento, come il livellamento automatico del letto caldo, il rilevamento dell'esaurimento del filamento, l'incisione laser, ecc.	Documento : Operation Guide



*Italiana*

# 3D打印机DIY套件安装调试与使用流程

开箱检查	对照物料清单,检查包装中配件的规格和数量,了解产品规格参数。	资料: 用户手册\xxxx用户手册
↓		
装配	按照安装手册的步骤,完成产品的装配。	资料: 用户手册\xxxx用户手册
↓		
接线	按照安装使用手册的接线说明,完成电子部件连接。	资料: 用户手册\xxxx用户手册
↓		
安装接线检查	按照LCD菜单操作说明和部件检查说明,检查接线和装配。	资料: 使用指南\LCD菜单说明
↓		
热床调平	热床调平是为了保证打印第一层时,喷嘴和热床各点距离保持基本一致,让耗材粘贴在打印平台上。	资料: 使用指南\热床调平\热床调平手册
↓		
进料	加热喷嘴并进料,准备打印	资料: 用户手册\xxxx用户手册
↓		
打印测试	将SD卡插入打印机,并打印附送的测试gcode文件,确认机器可以正常工作。	资料: Test gcode/Test Model
↓		
切片并打印	切片你自己的3D模型文件,并完成打印机	资料: 用户手册\xxxx用户手册
↓		
升级功能	测试升级的功能,比如热床自动调平功能,缺料检测功能,激光雕刻功能等。	资料: 相关使用指南



中文

# THANKYOU