



Raspberry Pi Setup: Lokale Einstellungen

- Menü Punkt 4 auswählen und mit Enter bestätigen
- Dialog Change Time zone wählen und mit Enter bestätigen



Raspberry PI Setup: Lokale Einstellungen

- Europe auswählen und mit Enter bestätigen
- Berlin wählen und mit Enter bestätigen

