

# Raspberry PI Setup

- IP Adresse über Monitor des Pis oder Router(fritzbox) ermitteln

192.168.123.198

dc:a6:32:2a:d0:dc

2020/06/18 11:22:03

LAN

raspberrypi

Map Static IP

# Raspberry PI Setup

- Über SSH auf den PI aufschalten. Für Windows kann Putty benutzt werden.
- Standard User: pi

```
[holymoly@holymolybook-1414 ~] ssh pi@192.168.123.198
```

- Fingerprint bestätigen
- Standard Passwort: raspberry