



# Raspberry Pi Setup: Netzwerk

- SSID eingeben und mit Enter bestätigen
- Passwort des WLANs eingeben und mit Enter bestätigen



# Raspberry Pi Setup: Lokale Einstellungen

- Menü Punkt 4 auswählen und mit Enter bestätigen
- Dialog Change Time zone wählen und mit Enter bestätigen

