

MODULE FanMod

```
CONST robtarget Target_10:=[[400,-75,-387],[0,0,-1,0],[-1,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E
+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_20:=[[400,75,-387],[0,0,-1,0],[-1,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E
+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_30:=[[430,75,-387],[0,0,-1,0],[-1,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E
+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_40:=[[430,-75,-387],[0,0,-1,0],[-1,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E
+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_50:=[[460,-75,-387],[0,0,-1,0],[-1,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E
+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_60:=[[460,75,-387],[0,0,-1,0],[-1,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E
+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_70:=[[490,75,-387],[0,0,-1,0],[-1,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E
+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_80:=[[490,-75,-387],[0,0,-1,0],[-1,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E
+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_90:=[[520,-75,-387],[0,0,-1,0],[-1,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E
+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_100:=[[520,75,-387],[0,0,-1,0],[-1,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E
+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_110:=[[550,75,-387],[0,0,-1,0],[-1,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E
+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget Target_120:=[[550,-75,-387],[0,0,-1,0],[-1,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E
+09,9E+09,9E+09]];

PERS tooldata tExtruder:=[TRUE,[-92.3257,2.14224,443.917],[1,0,0,0],[0.5,[0,80,5],
[1,0,0,0],0,0,0]];

PROC Fan_Extruder() !Change this to suit.

MoveJ [[350,0,-300],[0,0,-1,0],[-1,-1,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]],
v200, z50, tExtruder;
MoveL [[400,-50,-300],[0,0,-1,0],[-1,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]],
v60, z50, tExtruder;
MoveL Target_10,v60,fine,tExtruder\WObj:=wobj0;

Stop;

MoveL Target_20,v50,fine,tExtruder\WObj:=wobj0;
MoveL Target_30,v50,fine,tExtruder\WObj:=wobj0;
MoveL Target_40,v30,fine,tExtruder\WObj:=wobj0;
MoveL Target_50,v30,fine,tExtruder\WObj:=wobj0;
MoveL Target_60,v40,fine,tExtruder\WObj:=wobj0;
MoveL Target_70,v40,fine,tExtruder\WObj:=wobj0;
MoveL Target_80,v50,fine,tExtruder\WObj:=wobj0;
MoveL Target_90,v50,fine,tExtruder\WObj:=wobj0;
MoveL Target_100,v60,fine,tExtruder\WObj:=wobj0;
MoveL Target_110,v60,fine,tExtruder\WObj:=wobj0;
MoveL Target_120,v80,fine,tExtruder\WObj:=wobj0;

Stop;
MoveJ [[450,0,-100],[0,0,-1,0],[-1,-1,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]],
v200, z50, tExtruder;
ENDPROC

ENDMODULE
```