

# PWM: Pulsweitenmodulation

auch: PDM Pulsdauermodulation, PLM Pulslängenmodulation,  
PBM Pulsbreitenmodulation, oder Unterschwingungsverfahren

$T$  : Periodendauer

$t_p$  : Impulsdauer / Pulsweite

$\frac{t_p}{T}$  : Tastgrad / Aussteuergrad / engl.: duty cycle

