

TRAVAUX	RISQUE	PREVENTION ET MOYEN
Circulation sur le chantier	Accident de circulation Heurts par un autre véhicule Retournement d'un véhicule Se tordre le pied Glisser	Vitesse réduite Port du baudrier Délimitation de la zone de travaux Port des chaussures de sécurité
Mise en place des équipements (base vie , matériel, ...) Travail manuel	Blessure au dos	Vitesse réduite Privilégier les moyens de manutention mécaniques aux moyens manuels adapter les moyens humains et mécaniques aux tâches à réaliser
	Manutention manuelle Manutention mécanique Chute de plein pied	Outillage adapté Port des EPI adaptés Matériel en bon état Utilisation d'un plan de travail adapté
	Manutention manuelle Manutention mécanique Chute de hauteur	Balisage, guidage des manutentions Porter les équipements de protection individuelle (casque, gants de manutention, chaussures de sécurité) Privilégier les moyens de manutention mécanique (chariot élévateur, grue)
Risques de chute d'objets	Accident	Port des EPI adaptés Casques, gants, lunettes, masques
Généralités Entreprise	Blessures, coupures accidentelles dû aux manipulations de matériaux et de matériels	Port des EPI adaptés Casques, gants, lunettes, masques Interdiction de fumer dans le bâtiment

TRAVAUX	RISQUE	PREVENTION ET MOYEN
Généralités Entreprise	Incendie Chute d'objet Coupure	Interdiction de fumer dans le bâtiment Respect des zones de stockage Nettoyage régulier Circulation libre Outillage adapté Port des EPI adaptés Matériel en bon état Utilisation d'un plan de travail adapté
Pose de tuyauterie y compris interventions (maintenance, extension démontage, ...)	Chute de hauteur Electrique Manutention manuelle Manutention mécanique	Porter les EPI Utilisation de PIR ou échafaudage Conducteur de la PEMP et surveillant au sol titulaire de l'autorisation
démontage de la tuyauterie et des supports		Vérification visuelle avant utilisation des accessoires de levage (sangles, élingues...)
Déballage materiel	Manutention manuelle (coupures, éraflures)	Utiliser un cutter avec lame rétractable pour ouvrir les colis Se mettre hors de la trajectoire du cerclage acier lorsqu'on le coupe
Approvisionnement		Porter les EPI
Préparation et fixation des supports		Porter les EPI
Travail Manuel Pose des appareils sanitaires démontage de la tuyauterie et des supports		Balisage de la zone de travail Utilisation Echafaudage ou d'une PEMP Vérification du matériel avant utilisation Conducteur de la PEMP et surveillant au sol titulaire de l'autorisation de conduite Montage et démontage d'échafaudage sous autorité d'une personne qualifié Utilisation d'un système anti-chute si impossibilité de mise en place d'équipements de protection collective Rangement de la zone de travail Eclairage d'appoint si luminosité insuffisante Absence de matières inflammables dans l'environnement Présence d'un extincteur à proximité