

TRAVAUX	RISQUE	PREVENTION ET MOYEN
Circulation sur le chantier	Accident de circulation Heurts par un autre véhicule Retournement d'un véhicule Se tordre le pied Glisser	Vitesse réduite Port du baudrier Délimitation de la zone de travaux Port des chaussures de sécurité
Mise en place des équipements (base vie , matériel, ...) Travail manuel	Blessure au dos	Vitesse réduite Privilégier les moyens de manutention mécaniques aux moyens manuels adapter les moyens humains et mécaniques aux tâches à réaliser
	Manutention manuelle Manutention mécanique Chute de plein pied	Outillage adapté Port des EPI adaptés Matériel en bon état Utilisation d'un plan de travail adapté
	Manutention manuelle Manutention mécanique Chute de hauteur	Balisage, guidage des manutentions Porter les équipements de protection individuelle (casque, gants de manutention, chaussures de sécurité) Privilégier les moyens de manutention mécanique (chariot élévateur, pont roulant, grue)
Risques de chute d'objets	Accident	Port des EPI adaptés Casques, gants, lunettes, masques
Généralités Entreprise	Blessures, coupures accidentelles dû aux manipulations de matériaux et de matériels	Port des EPI adaptés Casques, gants, lunettes, masques Interdiction de fumer dans le bâtiment
TRAVAUX	RISQUE	PREVENTION ET MOYEN
Généralités	Incendie Chute d'objet	Interdiction de fumer dans le bâtiment
Entreprise	Coupure	Respect des zones de stockage Nettoyage régulier Circulation libre Outillage adapté Port des EPI adaptés Matériel en bon état Utilisation d'un plan de travail adapté

Alimentation électrique y compris interventions (maintenance, extension démontage, ...)	Chute de hauteur Electrique Manutention manuelle Manutention mécanique	Porter les EPI Utilisation de PIR ou échafaudage Conducteur de la PEMP et surveillant au sol titulaire de l'autorisation de conduite Avant branchement : consignation de l'installation Utilisation du matériel de consignation tapis isolant, dispositif de condamnation Vérification de l'absence de tension Personnel habilité
Déballage materiel		
Approvisionnement	Manutention manuelle (coupures, éraflures)	Utiliser un cutter avec lame rétractable pour ouvrir les colis Se mettre hors de la trajectoire du cerclage acier lorsqu'on le coupe
Préparation fixation des supports		Porter les EPI
Travail Manuel		Porter les EPI
		Balises de la zone de travail Utilisation Echafaudage ou d'une PEMP Vérification du matériel avant utilisation
		Conducteur de la PEMP et surveillant au sol titulaire de l'autorisation de conduite Montage et démontage d'échafaudage sous autorité d'une personne qualifié
		Utilisation d'un système anti-chute si impossibilité de mise en place d'équipements de protection collective
		Rangement de la zone de travail Eclairage d'appoint si luminosité insuffisante Absence de matières inflammables dans l'environnement Présence d'un extincteur à proximité