





IBM CARD READER STOP SWITCH

TO HOLD SHIFT MODULE

TO HOLD SHIFT MODULE

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---