




Smart™ Regular




Förborrade hål varje 25 cm

*Inspektera allt material och kvantitet före montering av däck

Tillbehör




F-List



L-List



GP709 Täcklist




Skruv




Gummiplatta


Verktyg




Skruvdragare




Tummstock




Såg




Vattenpass



Regelavstånd (50 cm)






Minst 5 mm mellanrum mellan skarvarna



Bygg en lutning med gummiplattorna för vattenavrinning

- * Däcket bör ha en lutning på 2 mm för varje meter för att vattnet ska kunna rinna av.
- ** Ni kan använda er av gummiplattor eller piedestaler för att få er lutning baserad på önskad höjd på däcket









De viktigaste skruvarna är de i ändarna och i mitten.

* Låt däcket aklimatisera i minst 72 timmar innan konstruktion



** Beskär alla brädor vid samma temperatur för att undvika misstag




"Clicka" på nästa bräda och fäst den med skruvar.




Förborra hål för att fästa fast L-Listerna
F-Listerna och Täckbrädorna



Kan även installeras i samma
stil som parkettgolv



De viktigaste skruvarna är de i ändarna
och i mitten.



"Clicka" på nästa bräda och fäst den med skruvar.

