




MARINE 40™




*Inspektera allt material och kvantitet före montering av däck


Tillbehör




GP 7151 T-List




GP 7152 Trappnoslist



GP 719 Hörnlist




GP709 Täcklist




GP 7177 Trappnoslist


Tillbehör




Start / Slut Clip



HidLoc™ Hårdplast



Skruv




HidLoc™ rostfritt metall




Gummiplatta


Verktyg




Skruvdragare




Tummstock




Såg




Vattenpass



Regelavstånd (40 cm)






Minst 8 mm mellanrum mellan skarvarna




* Däcket bör ha en lutning på 2 mm för varje meter för att vattnet ska kunna rinna av.

** Ni kan använda er av gummiplattor eller piedestaler för att få er lutning baserad på önskad höjd på däcket










- * Låt däckets acklimatisera i minst 72 timmar innan konstruktion
- ** Beskär alla brädor vid samma temperatur för att undvika misstag



Viktigast bör slutet på styrelserna vara i separata klipp





Förborr hål för att säkra
täckbrädorna med skruvar

