




第一步：通过 log reglista 指令查看当前板卡功能注册状态。



第二步：通过 log regsource 指令获取注册 ID



第三步：把生成的注册码发给板卡，板卡提示 OK 后重启板卡，可以断电重启，或发指令 reset。



第四步：再次发送 Log reglista 指令，查看注册是否成功。

