


DYNAMICROLL 250 SIDE MOTOR
List of components



Spare parts

DYNAMICROLL 250 SIDE MOTOR							
	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
	1	PMDYN250	Piastra traversa ML 250	29	CMDYN	Carter montante	Column cover
	2	BT250	Base traversa 250	30	CBR	Piastra L montanti	Column bracket
	3	CT250	Carter traversa 250	31	PG	Guida polizene	Polyethylene guide
	4	UCF205	Supporto UCF 205	32	SPG	Porta polizene	Polyethylene holder
	5	S250	Mozzo supporto 250	33	BP100	Fotocellule	Photocells
	6	T90	Tubo 90	34	B10X30	Bulloni M10x30	Bolt M10x30
	7	TRENC430	Mozzo trazione encoder	35	DF10	Dadi flangiati M10	Flange nut M10
	8	DISK85	Disco 85	36	B10X20	Bulloni M10x20	Bolt M10x20
	9	CHT80	Chiavetta 80	37	BF8	Bulloni collo quadro M8x16	Square neck bolt M8x16
	10	S51	Sensore superiore	38	DF8	Dadi flangiati M8	Flange nut M8
	11		Dadi in plastica sensore	39	AUT8X16	Autoforanti 8x16	Self tapping screw 8x16
	12	OMEGA	Omega motore	40	B8X12	Bulloni M8x12	Bolt M8x12
	13	R50.15/80	Riduttore 1/15	41	B8X12	Bulloni M8x12 testa cilindrica	Bolt M8x12
	14	ENC	Encoder	42	B6X20	Bulloni M6x20	Bolt M6x20
	15	M1.5N	Motore 1,5 kW standard	43	B5X30	Bulloni M5x30	Bolt M5x30
	16	BRAKE4N	Freno	44	DF5	Dadi flangiati M5	Flange nut M5
	17	SMICRO	Micro sicurezza motore	45	B4X30	Bullone M4x30	Bolt M4x30
	18	E/REL	Esagono	46	DA4	Dado autobloccante M4	Self locking nut M4
	19	RELEASE	Manovella	47	AUT5.5X19	Autoforanti 5.5x19	Self tapping screw 5.5x19
	20	ILC250L	Interno carter motore	48	AUT4.2X16	Autoforanti 4.2x16	Self tapping screw 4.2x16
	21	FLC	Carter motore	49	B6X80	Bullone M6x80	Bolt M6x80
	22	TLC	Esterno carter motore	50	R6	Rosetta grande M6	Washer M6
	23	QINV230	Quadro inverter	51		Molla	Spring
	24	INV1/3	Scheda inverter	52	DA6	Dado autobloccante M6	Self locking nut M6
	25	CMOTD3+2	Cavo motore				
	26	CACC9	Cavo accessori				
	27	P6	Pressacavi				
28/R	BMDYN	Montante destro	Right column				
28/L		Montante sinistro	Left Column				

DYMAMICROLL 250 SIDE MOTOR

