

خطوات تنسيق الهاوترز 155 Mm

- 1- وقوف المدفع على ارض مستويه .
- 2- تحرير الماسوره وتوجيهها على هدف لا يقل عن 100 متر وتشعير الماسوره .
- 3- توجيه الدائل سايت فى اتجاه الامان مع الماسوره بواسطه البورمه البطيئه العليا بحيث تكون القراءه فى الشباك العلوى 3200 وتصفير الشباك السفلي 3200 بواسطه البورمه السريعه السفلي لل دائل سايت .
- 4- النظر على الهدف بواسطه الماسوره من مجموعه ابره ضرب النار بواسطه نظاره ميدان مصريه وذلك للتاكيد على دقه الرؤيه .
- 5- النظر فى الدائل سايت , اذا كانت صليبه الدائل سايت غير مطابقه على الهدف يتم الضغط على الفتحة العليا لل دائل سايت من جهة اليمين بواسطه مفتاح او مفك وذلك لتحرير امداد الدائل سايت وذلك لمطابقه صليبه الدائل سايت على الهدف بواسطه البورمه البطيئه العليا بحيث تكون الماسوره و الدائل سايت على نفس الهدف .
- 6- تنسيق اسطوانه المسافات لارتفاع وانخفاض الماسوره :-

• ربط ارتفاع 300 على اله الربع دائره بشرط تكون الاله دقيقه والفقاعات سليمه ثم يتم وضعها على ماسوره المدفع من الخلف من داخل المدفع ورفع الماسوره بواسطه منجله الارتفاع اليدوى وربط نفس الارتفاع 300 ميلز على اسطوانه المسافات .

• اذا كانت مختلفه عن الربع دائره يتم عمل تصحيح بالبورمه الخلفيه لاسطوانه المسافات لتصحيح الخطا بحيث ان كانت بالسالب او الموجب.