

# HUAWEI FreeLace Pro 无线耳机

## 快速指南

型号: M0002



6020864\_02



### 开/关机

长按电源键 2 秒开/关机。




- 长按电源键 10 秒，指示灯红灯闪烁后，耳机恢复出厂设置并重启。
- 耳机在长时间磁吸吸合或蓝牙断开状态时将自动关机。

## ⑧ 配对连接

### 蓝牙连接

1. 长按电源键 4 秒，指示灯白灯闪烁。
2. 打开手机蓝牙，搜索并选择“HUAWEI FreeLace Pro”完成配对连接。



❗ 双击电源键，蓝牙连接切换至上一次设备（此设备蓝牙需处于正常工作状态）。

### 磁吸连接


磁吸吸合时，耳机断开连接。  
磁吸分开时，耳机自动回连。



❗ 磁吸连接需耳机开机且非充电状态才可使用。

### USB-C 闪连


打开手机蓝牙，将耳机插入 USB-C 接口，根据手机提示进行连接。



❗ 此功能仅支持部分华为 EMUI 9.1 或荣耀 Magic UI 2.1 及以上版本手机。


## 控制耳机

- 短按功能键播放/暂停音乐。
- 🎵 连按两次功能键切换至下一首。  
连按三次功能键切换至上一首。
- 📞 短按功能键接听/挂断电话。  
长按功能键 2 秒拒接来电。
- 🎤 音乐或待机状态下，长按功能键 2 秒唤醒语音助手。



## 降噪控制

长按左耳塞触控区域切换降噪控制模式。



**i** 安卓手机请使用手机浏览器扫描二维码或在华为应用市场下载安装最新版本华为智慧生活 App，添加 HUAWEI FreeLace Pro，可对降噪控制模式进行更多自定义设置，并获取耳机固件的持续更新升级，获得更好的聆听体验（目前 iOS 系统和 Windows 系统用户暂不支持）。



## 更换耳塞套

请佩戴前更换合适的耳塞套，并旋转调整耳塞位置，以便达到更好的降噪效果及佩戴舒适度。



L



M




S

## 充电

### 有线充电

通过 USB-C 转接线连接充电器充电。



### USB-C 闪充

插入 USB-C 接口手机充电（手机需支持 OTG 反向充电）。

