



# Downloads App Blynk



1.เมื่อเปิดแอปขึ้นมาให้เข้าไปที่ **Create New Account** เพื่อสร้าง **User**



2.ให้กดตรงรูปที่มี 3 จุดเพื่อทำการกรอกชื่อ server และ port ตามรูปครับ แล้ว  
กด OK



### 3.ทำการกรอก Email ของ Gmail และ Password เพื่อใช้สมัครในการ Login แล้วกด Sign Up


← Create New Account

bstick.board@gmail.com

.....


Sign Up

4.ก็จะเข้ามาที่หน้าแอปให้กดที่รูป QR code เพื่อ Scan QR code ที่ให้ไป




## 5. ให้ Download QR code ที่ส่งให้ไปลงในมือถือก่อน แล้วมากดที่รูปเอกสาร


\*\*\* ถ้าเป็น User ใหม่ ต้องการเพิ่มเพิ่ม Energy ให้ทักมานะครับเดี๋ยวเพิ่มให้ครับ




## 6. เมื่อ Scan แล้วก็จะได้น้ำแอปแล้ว ให้กดที่รูปน็อต



## 7. กดที่ MCU IoT




## 8. กดที่ MCU IoT






## 9. ทำการกดที่ Refresh 1 ครั้ง แล้วมากด Email

- แอปจะส่ง **Token** เข้าไปใน **Email** ที่เราสมัครตอนแรก
- ให้เอา **Token** ที่ได้ไปใส่ใน Code เพื่อที่จะได้ **upload** ลงบอร์ด



## 10. กดย้อนมาหน้าแรก กดรูป สามเหลี่ยม เพื่อ Run app



\*\*\*\*\* สิ้นสุดการตั้งค่าแอปที่มีมือถือ \*\*\*\*\*