



按键说明:

- KEY-CHR有效, 进入充电模式;
- KEY-USB有效, 进入放电模式;
- KEY-HOT有效, 进入暖手模式;
- 三路按键全无效, 进入关机休眠模式;

显示屏说明:

- 模式选择识别到暖手模式后, 数字开启, 对应数字为温度;
- 模式选择识别到充电模式后, 数字显示电量值, 需要闪烁;
- 模式选择识别到放电模式后, 数字显示电量值;
- 充电模式还是放电模式, 信号取决于BAT-STA脚方波信号;
- BAT-STA脚方波信号可以限定四档电量范围, 在各个档位内的具体数值需要检测VDD接合;

Title		
NVK9010-V01		
Size	Number	Revision
A3		
Date:	2020/6/11	Sheet of
File:	D:\9XXX工程\NVK9010-V01.SchDoc	Drawn By: