


123456


A

A



B

B



C


C

D

D

Sheet: /Peripherals/ File: Peripherals.sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad 5.1.6-c6e7f7d86ubuntu18.04.1		Id: 2/6

123456



Sheet: /Protection/
File: Protection.sch

Title:


Size: A4


Date:

KiCad E.D.A. kicad 5.1.6-c6e7f7d86ubuntu18.04.1


Rev:

Id: 3/6







USB A – CLIENT




USB – Micro B – HOST




POWER ON




EEPROM



MicroSD



RESET



Sheet: /Interfaces/
File: Interfaces.sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. kicad 5.1.6-c6e7f7d86ubuntu18.04.1

Rev:

Id: 6/6