






Coolant Temperature System

WIRING SYSTEM

14.Coolant Temperature System

A: WIRING DIAGRAM




WI-41827

Coolant Temperature System

WIRING SYSTEM

C/TEMP-02

C/TEMP-02



E8 (BLACK)



i229

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12			

D: B137

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

A: B134

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	

B21 (BLACK)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	

WI-41828