


Cruise Control System

WIRING SYSTEM

15.Cruise Control System


A: WIRING DIAGRAM



WI-41829

C/C-02

C/C-02









**WI(HEV)-83**

Cruise Control System

WIRING SYSTEM

C/C-03






C/C-03



WI-41831

Cruise Control System

WIRING SYSTEM



A: B134

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	

D: B137

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

WI-48157