


16.CVT Control System


A: WIRING DIAGRAM



WI-48158

CVT Control System

WIRING SYSTEM




WI-41834

CVT Control System

WIRING SYSTEM

CVT-01

CVT-01



i229

1	2		3	4	5
6	7	8	9	10	11
					12


i10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

WI-41835



WIRING SYSTEM

CVT-02

**WI(HEV)-89**

CVT Control System

WIRING SYSTEM




WI-41837

CVT Control System

WIRING SYSTEM

CVT-04

CVT-04



B98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20							

R456
R457

1	2	3	4
---	---	---	---

A: B605

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26				

B: B55 (GREEN)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22


D: B137

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

WI-48708

CVT Control System


WIRING SYSTEM



WI-41839

CVT Control System



WIRING SYSTEM



WI-41840


CVT Control System

WIRING SYSTEM




WI-41841

WIRING SYSTEM



CVT Control System



WIRING SYSTEM



WI-41843

CVT Control System

WIRING SYSTEM



WI-41844