


時報のON/OFF

- 1 アラームモードで④ボタンを押し、時報を選択します。
- 2 ①ボタンを押して時報のON/OFFを切り替えます。
 - 時報OFFのときは[OFF]が表示されます。
 - 時報がONのときは[ON]が表示されます。

<時報OFF>

<時報ON>



アラーム音を止める

- いずれかのボタンを押すとアラーム音が止まります。