


# ご使用になる前に

この時計をお使いになるには、「充電」と「時刻と日付の設定」が必要です。

十分に充電し、時刻と日付の表示を合わせたら、「モードの種類と切り替え」と操作したい機能の説明をお読みください。


 モードの種類と切り替え…P.25

## 充電量の確認

時刻モードで  ボタンを押してバッテリーモードに切り替え、充電の状態を確認してください。

<時刻モード>

<バッテリーモード>



例：月日表示

