


パワーセービング機能のON/OFF

- ① 時刻モードのとき **Ⓐ** ボタンを2秒以上押し続け、[ADJ] を表示したら **Ⓐ** ボタンを離します。

- 都市コードを表示し、ホーム都市のセット状態に入ります。

- ② **Ⓒ** ボタンを10回押してパワーセービング機能のON/OFF 設定に切り替えます。

 参照…P.32

- ③ **Ⓓ** ボタンを押して、パワーセービング機能をON [PSON] またはOFF [PSOF] に設定します。



- ④ **Ⓐ** ボタンを押して設定を終了します。