

タイマー

タイマーは、1分単位で60分まで設定することができます。

計測時間を設定する

- ① 時刻モードで◎ボタンを3回押し、タイマーモードに切り替えます。

[TMR]を表示します。

- ② ④ボタンをタイマーの「分」表示が点滅するまで(2秒以上)押し続けます。



- タイマー計測中の場合は、④ボタンを押して計測を停止してから④ボタンを押して計測時間をリセットします。
- タイマー計測が一時停止している場合は、④ボタンを押して計測時間をリセットします。

- ③ ③または④ボタンを押して、「分」を設定します。

- ④ ④ボタンを押して設定を終了します。