



LANGKAH - LANGKAH PEMASANGAN SPEAKER CEILING

1

- Pilih tempat atau area yang ingin anda pasang.
- Pastikan tempat atau area yang akan di pasang speaker terbebas dari pengkabelan
- Gunakan Template yang sudah ada untuk membantu membuat garis lubang.

2

- Setelah membuat garis lubang, gunakan alat bantu bor kecil sebagai panduan untuk melubangi area yang sudah di beri tanda.

3

- Pastikan pisau gergaji tajam, karena untuk mendapatkan potongan yang rapi
- Pemotongan garis lubang menggunakan gergaji dengan searah jarum jam.
- Penggunaan gergaji untuk mempermudah / mempercepat pelepasan garis lubang
- Pastikan hasil potongan gergaji mudah dilepaskan.

SPEKSIKASI

MODEL	CS-605 ACR			
TYPE	Integrated Ceiling Mount Type			
INPUT	5 W Max. 10 W			
RANGE FREQUENCY	IMPEDANCE			
100-6 KHz	1.7 KΩ	3.3 KΩ	6.7 KΩ	16.7
RATING VOLTAGE	RATING POWER			
100 V	6 W	3 W	1.5 W	0.6 W
SENSITIVITY	91 dB SPL (at 2.83V)			
FREQUENCY RESPONSE	125 Hz - 11500 Hz			
LINE VOLTAGE	100 V or 70 V line			
SPEAKER COMPONENT	6 inch dynamic speaker (Rated impedance 4 Ω)			
WEIGHT	480 gr			
MATERIAL	Stamped Chassis			
ACCESORIES	Screw Set			

PENGKABELAN

HITAM 1

6 W

KUNING 2

3 W

KUNING 3

1.5 W

KUNING 4

0.6 W

KUNING 5

HITAM 6

8Ω

MERAH 7

SHOWROOM

Surabaya

: Jl. Margomulyo No. 5, Tandes - Surabaya.
Telp. +62-81 23183350404

Jakarta

: Ruko Glodok Plaza Blok F no. 97
Jl. Pinangsia Raya, Mangga Besar
Jakarta Barat, Telp. +62-21 6493139

Rev.1 (25.07.2016)