

# MoonRover Manual



For Preview Only

# Sign instruction

Reverse view  
翻转机器人角度



## Screws & Cables

Check screws against actual size in manual

M3X4



1:1

M3X8



1:1

M3X12



1:1

M3X28



1:1

2pin 15cm



4pin 15cm





5pin 15cm




4pin 30cm



1





2



T T T T




1:1






3




T T




# 4

5pin 15cm



5






# 6

T T T T



1:1



此面朝上





# 7



T T T T





请保持此图标指示方向和舵机盘标记一致



1:1



# 8






# 9






4pin 30cm



1:1




大头接口  
此面朝外





小头接口  
此面朝外



# 10



T T T T




1:1




# 11




4pin 30cm



大头接口  
此面朝外



小头接口  
此面朝外




# 12




4pin 30cm



1:1




大头接口  
此面朝外




小头接口  
此面朝外


# 13





4pin 15cm



2pin 15cm












14






4pin 15cm



2pin 15cm







# 15



X23



X46





# Well done!

