



2a

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1a




ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКРОТИТЬ



ПОДГИБКА НИЗА СГИБ





1b

54

52

50

48


46

44


2c

1c

8



2d



10 cm

1c



ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ



ПОДГИБКА НИЗА СГИБ



4a

1

ПЕРЕД, ПОЛОЧКА



1 X

/ СГИБ ТКАНИ


ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКРОТИТЬ


3a



2a









4d

ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

2

3c

СПИНКА

1 СГИБ ТКАНИ



1x

2d

4a

ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

5a

7

7

50


44


5


ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ


7


6a











39

ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3

7с


РУКАВ

7б



ПОДГИБКА НИЗА СГИБ







140 CM



44-54