



ATTENTION au bus alimentation !!
La position du 3.3V et du GND peut être inversée ...

TITLE: thermostat ESP32_2

Document Number:

REV:

Date: 25/05/2021 15:45

Sheet: 1/1