





การติดตั้งมือจับกันโยกที่ถูกวิธี มีผลกับการใช้งานที่ยาวนาน  
Correct Installation leads to durability of lever handle




#### 1 มาร์คจุดเจาะ Mark Door




- มาร์คจุดเจาะขนาด Ø54 มม. และขนาด Ø24 มม.
- Fold template over edge of door and mark the centers of Ø54 mm. and Ø24 mm. holes.

#### 2 ไส้รูคัต Bore Two Holes




- เจาะรูใส่มือจับขนาด Ø54 มม. และเจาะรูใส่ชุดลิ้นขนาด Ø24 มม.
- Bore 2 1/8" (54mm.) dia. hole through door.
- Bore 1 1/8" (24mm.) dia. hole into edge of door at point marked on template.
- Cut out a jamb and install the latch.

#### 3 ติดตั้งลิ้น Install Strike




- ขุดเจาะรูแล้วใส่กล่องพลาสติกให้แน่นสนิท
- ติดตั้งลิ้นตามรูป ป้องกันแรงจากการบิดประตู
- Cut out a jamb for strike box and install the strike plate.

#### 4 ติดมือจับกันโยกด้านนอก Install Outside Lever Handle




- ติดตั้งมือจับกันโยกด้านนอก
- โคอโรนแฮนด์สกรูกับแกนบิดอยู่ตรงกันกับร่องของชุดลิ้นตามรูป
- Install outside lever handle with screw guides.
- Locking bar and spindle engaged into latch as illustrated.

#### 5 ติดมือจับกันโยกด้านใน Install Inside Lever Handle



- ใส่มือจับกันโยกด้านใน ให้ตรงตรงแกนบิดและแกนแฮนด์สกรูตรงกับด้านนอก
- อัดให้แน่นพอสกรู
- Install the inside lever to the spindle and tighten screws.

#### 6 แนะนำการปรับตั้งชุดลิ้น Instructions For Adjustable Backset



- ติดตั้งที่ระยะ 2 3/4" (60mm.) ให้เลื่อนร่องสลักแกนไปทางซ้าย
- ติดตั้งที่ระยะ 2 3/4" (70mm.) ให้เลื่อนร่องสลักแกนไปทางขวา
- For 2 3/4" (60mm.) backset, move the latch cover to the left.
- For 2 3/4" (70mm.) backset, move the latch cover to the right.

#### แบบเจาะ

