



การติดตั้งชุดก้านโยกที่ถูกต้อง มีผลกับการใช้งานที่ยาวนาน
Correct Installation leads to durability of Mortise set

HIGH SECURITY MORTISE LOCK




EURO PROFILE CYLINDER




SINGLE CYLINDER

1. มาร์คจุดเจาะรู Mark Door and Bore Holes




- ทาบแบบเจาะลงบนประตูตามตำแหน่งที่ต้องการจะติดตั้งมือจับและใส่กุญแจ และใช้ปากกาทกำหนดตำแหน่งที่จะเจาะ
- Put the paper template on the desired position of the door which you want to fix the lever handle and cylinder and mark the drilling position.

2. มาร์คจุดเจาะรูส่วนบาน Mark Front Plate and Bore Holes




- ทาบแบบเจาะด้านส่วนบาน โดยให้ตำแหน่งกึ่งกลางของแบบเจาะด้านส่วนบานตรงกับแนวกึ่งกลางของด้านส่วนประตู
- Then put the long side part of the paper template on the front plate position mark the drilling point at the center of the door thickness.

3. ติดตั้งชุดกุญแจและใส่กุญแจ Install Mortise and Cylinder



- เจาะบานประตูตามตำแหน่งที่กำหนดไว้และทำการติดตั้งชุดกุญแจแบบคิลิปฝั่ง(Mortise Lock)และใส่กุญแจ
- Drill all the marked position and fix the mortise and cylinder to the door.

4. ติดตั้งมือจับ Install Lever Handle



- ติดตั้งมือจับโดยร้อยแกนมือจับ(Spindle)เข้ากับตัวกุญแจคิลิปฝั่ง(Mortise Lock)ที่ฝังไว้ในประตู จากนั้นประกอบมือจับโดยใช้ประแจหกเหลี่ยมไขตัวหนอนเพื่อยึดมือจับเข้ากับแกน
- Fix the lever handle to the door by inserting the spindle through the mortise and fasten hexagon screw with the lever handle until them fit on both side.

คำเตือน

1. โปรดหลีกเลี่ยงวัสดุที่อาจทำให้เกิดรอยขีดข่วน เช่น วัสดุชนิดแข็ง, แปรง, ใยขัด, สารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดห้องน้ำที่มีฤทธิ์เป็นกรด และต่างอย่างรุนแรงและอื่นๆ
2. สินค้าผลิตจาก Stainless Steel คุณภาพดี การทำความสะอาดควรใช้ผ้าเช็ด

WARNING

1. Please avoid using coarse, abrasive, or scouring cleaning aids or disinfectants containing alcohol, hydrochloric or phosphoric acid.
2. Product produced from high quality stainless steel. Wipe dry regularly with a soft cloth after use.

ข้อควรระวัง 1. ไม่ควรใช้สกรูเกลียวปล่อย 2. ควรไขสกรูทุกเหลี่ยมให้แน่น 3. สกรูตัวผู้ - เมีย ควรไขให้แน่นทั้งสองฝั่ง
4. ในกรณีไขสกรูตัวผู้ - เมียแน่นแล้ว แต่ก้านโยกยังไม่พอดีกับความหนาของประตู ให้ตัดสกรูออกประมาณ 1-2 ข้อ