




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_-0.1.par




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_-0.2.par




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_-0.3.par




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_-0.4.par




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_-0.5.par




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_-0.6.par




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_-0.7.par




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_-0.8.par




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_-0.9.par




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_-1.1.par




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_-1.2.par




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_-1.3.par




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_-1.4.par




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_-1.par




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_0.1.par




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_0.2.par




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_0.3.par




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_0.4.par




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_0.5.par




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_0.6.par




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_0.7.par




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_0.8.par




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_0.9.par




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_0.par




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_1.1.par




../simul/fig_2/c0_0adda/angle_1.2.par



../simul/fig_2/c0_0adda/angle_1.3.par



../simul/fig_2/c0_0adda/angle_1.4.par



../simul/fig_2/c0_0adda/angle_1.par

