

## 舰队管理软件

为赞成CarChip舰队和DriveRight 600E

您需要处理您的信息舰队您需要它，当您需要它。

下载从赞成CarChip舰队和DriveRight600E的数据，并且您将有您需要给反馈您的司机的所有信息，使非关于表现的回到最高管理层的cisions和报告。我们的舰队管理软件让您跟踪和比较司机和车总结或细节形式，为了您的整个舰队或者选择的小组。为详细的神色看见以下页在某些可利用的报告。您也能使用软件：

- 设置CarChip舰队赞成数据列表和DriveRight 600E在机上控制台的车或司机身份证。
- 设置计量单位速度的和距离(英里或公里)和时间与日期的格式(美国或国际性组织)。
- 所属机构的集合多个水平为报告目的。
- 设置速度，加速度和艰苦刹车的在机上安全警报。
- 看法安全报告显示不成功的注册或安全代码尝试和时间与日期单位是分离的。
- 于赞成CarChip舰队，选择引擎监视参量和采伐的间隔时间，并且重新设置检查引擎光。

- 对于DriveRight600E，要求智能卡用途或集合警报提醒司机在每次旅行之前手动地登录。
- 任意GPS系统，看见他们驾驶的您的司机采取的路线，速度和任何事故或近事故的地点。

映射驾驶与任意GPS的细节和MS MapPoint

### 多个下载选择提供最后灵活性。

我们知道不同的舰队有不同的需要。您是否处理十二在一个唯一地点或数百的车舰队横跨地球的车，我们数据下载选择给您您需要下载数据迅速和容易地的导电性。欲了解更详细的信息看见以下页在其中每一。

下载选择		CarChip Fleet Pro	DriveRight 600E
连续端口	在办公室，直接地从控制台下载到个人计算机通过连续端口。 第9页。		•
USB	对于CarChip，下载直接地到个人计算机通过USB缆绳。对于DriveRight，增加我们任意USB对连续缆绳。 第9页。	•	•
调制解调器	下载从远程位置的控制台到您的总局通过使用我们的遥控的调制解调器 载成套工具。 第11页		•
Palm牌控制器	在领域，从多个控制台的下载数据入一个唯一Palm牌控制器。 第11页。		•
智能卡	发布信用卡大小的智能卡对每个司机，然后用途对批准司机并且下载驾驶数据 第13页。		•
无线	从停车场传送无线到办公室。询问车，每当您喜欢，或者自动地下载的设置。 第12页。	•	•

使用一个唯一简明的比分，排列司机安全表现。  
您选择您在安全比分想要包括的因素，  
并且称其中每一多少。

使用一个唯一简明的比分，排列司机安全表现。  
您选择您在安全比分想要包括的因素，  
并且称其中每一多少。

- 选择详细或综合报告。
- 精选的开始和结束日期。
- 由当前比分、  
渐增比分或者司机名字的排序。

比较当前和渐增安全比分看司机怎么随着时间的推移做着。

通过改变安全比分惯例适当地斟酌每个因素如需要。

由高, 中等和低安全比分编组在颜色带的司机

Location Name: Oilfield      Top Speed Threshold:  $\geq 75$  MPH

司机的最高速度与您的公司的建立的速度安全极限比较。

看法超出您只有的那些司机选择的标准。

确定适当行动通过回顾多少时间花费了在极限。

使容易注意最什么事态。  
没有需要通过大量数据排序为中的每一  
司机简单进入您选择的标准，  
并且让软件完成工作。

- 过份速度和时间在速度的。
- 坚硬刹车的事件的数字。
- 驾驶在授权小时的夜或外部里。

关上在闸或被击中一个固定的障碍的司机，您是否可能现在得到非盯梢，必要的片刻由片刻信息帮助重建事故。

- 选择具体CarChip或DriveRight ID和日期。
- 对包括的Excel模板的产品对看法以图表格式。
- 使用微软MapPoint或其他第三方映射的软件的看法与任意GPS系统。


DriveRight600E数字输入，  
当司机应用了他的闸，  
正确地看见。

任意GPS系统，  
看见事故的确切的地点。

为赞成CarChip舰队，  
为为时看见细节20秒；  
为DriveRight 600E，  
看见细节在前40秒。



赞成CarChip舰队，不仅司机表现，但是发动机性能，也是！



## 诊断问题代码

帮助采取猜测出于诊断引擎问题。打开飞行器电动机控制单元存储的信息，每当有 放射问题或传感器失败。

## 为赞成CarChip舰队



- 读诊断问题代码，每当检查引擎(或故障显示)光进展。
- 得到详细的“静止画面”传感器读书-发生什么的快照当时。
- 清除检查引擎光。

## 引擎监视

让您看您的车怎么在真实行车条件下执行，没有，当他们在商店。**每次**注销任何4出于23个参量，在从5的间隔时间到60秒。

## For CarChip FleetPro

- RPM
- 节流孔位置
- 引擎装载
- 燃料压力
- 燃料系统状态
- 短期燃料修剪(2 ea)
- 长期燃料修剪(2 ea)
- 电池电压
- 计时的前进
- 蓄冷剂温度
- 空气流动率
- 吸纳空气温度
- 进气歧管压力
- 氧气传感器产品电压 (8 ea)



## 放射准备

显示哪些排出物控制系统由车的OBDII系统测试了。您知道车是否在顶部运行条件将通过烟雾测试，并且可能采取行动保留它

## For CarChip FleetPro


- 射不出、燃料修剪和全面组分显示器在所有OBDII服从的车被找到。
- 其他系统显示器根据制造商变化，做和模型。
- 有些系统连续地被监测; 其他，只有当某些操作条件符合。

## 用法报告

Lets让您看多少驾驶您的车，并且，当。  
用途偿还雇员给驾驶的事务，  
充电对公司车的个人用途，  
或者监测驾驶外面授权小时。

为CarChip FleetPro和DriveRight 600E

- 显示距离在英里或公里。
- 选择开始和结束日期，并且为所有打印或选择的司机或者车。
- 由司机名字、总英里或者周末或夜间英里的排序。



设置或改变“周末”和夜的“定义如需要。

看见百分之几总英里周末发生和夜。

输入在DriveRight 600E控制台的旅行类型，并且看事务，个人，通勤，或者其他英里。

## 舰队管理软件系统要求

- Windows 98SE, 我, NT 4.0, XP, 2000年或者景色

### 工作与

- MS Excel。

使用我们包括的模板或创造您自己的报告从选项被划定的文本文件。

- MS Outlook。

安置报告在电子邮件的身体，如果HTML使能或者送作为Excel附件。

- MS MapPoint或

其他第三方映射的软件。

用途以我们的GPS模块看怎样和哪里驾驶您的车。

- 客户机/服务器的FTP。为很多数据安全调动从远程站点通过互联网。

## 在多个数据库平台的奔跑

- 为更小的舰队，包括微软通入和MSDE数据库；没有需要的另外的软件或执照。

## 舰队管理软件

为赞成CarChip舰队和Driveright 600E

包括在CD、连续口岸缆绳下载的从DriveRight 600E在机上onsole和USB缆绳的软件下载的从赞成CarChip舰队。于容易，自动下载，增加在显示的无线下载系统第12页。从DriveRight600E的数据也许也被下载使用任意USB对连续缆绳如下所示的，在或者遥远的下载成套工具显示的棕榈第11页或者在显示的智能卡系统第13页。诊断问题代码、引擎监视和放射准备的报告要求赞成使用CarChip舰队。其他报告是可利用的您是否使用赞成CarChip舰队或我们的任一个DriveRight 600E模型。

### 8186 Fleet Management Software

### USB对连续缆绳

任意缆绳。与DriveRight 600E的用途连接包括的连续口岸缆绳到在您的个人计算机的USB口岸。

### 8434 USB-to-Serial Cable

使用与DriveRight 600E的包括的连续口岸缆绳

使用与赞成CarChip舰队的包括的USB缆绳

