

DATA SHEET

CX8571

宽输入电压范围 CC/CV 同步降压控制器

 **芯派科技**

专业从事集成电路
设计、开发与销售

深圳市芯派科技有限公司
台湾芯派科技股份有限公司



唐 云 职位：销售经理
手机：13530452646

深圳公司
地址：深圳市宝安区西乡大道丰和园大厦2楼
电话：0755-33653783 传真：0755-23321161
邮箱：tangyun@sinpie.cn QQ：2944353362
官网：www.sinpie.cn

台湾总部
地址：新竹科学园区笃行路8-6
邮箱：R&D@siipower.com
官网：www.siipower.com

4.8A大电流车充IC

一. 概述

CX8571 是一款同步降压型 PWM 控制器，该控制器可驱动双路输出 8A (4A+4A) 负载电流。设计允许 CX8571 在 9V 到 40V 宽输入电压范围内工作。通过将 COMP/EN 引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能，并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率，且外围设计灵活。

CX8571 可以工作在 CC (恒流输出) 或 CV (恒压输出) 两种模式，过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻设置。同时芯片提供完善的保护机制，具体包括：输出过流保护、输出短路保护、输出过压保护、过温保护。

CX8571 芯片采用 MSOP10 封装，仅需较少的外部器件即可正常工作。

二. 特性

- 宽电压输入范围：9~40V
- 基准电压精度 ($V_{ref}=1.0V$)： $\pm 2.0\%$
- 双通道 CC/CV 模式
- 双通道外部限流
- 内置软启动时间：3ms
- 固定频率：120KHz，易于 EMI 设计
- 输入欠压保护 (最小 7V，典型 7.5V，最大 8V)
- 占空比范围：0~95%
- COMP 引脚同时实现外部补偿和关断控制
- 输出可使用陶瓷电容
- 可调整输出线缆压降补偿(CX8571 补偿电压最大可设置到 1.2V)
- 过温保护(OTP)、输出过压保护、输出过流保护、输出短路保护
- MSOP10 封装

三. 应用

- 汽车充电器
- 高亮度 LED 照明
- 便携式设备供电电源
- 具有限流功能的通用 DC/DC 控制器

四、极限参数（TA=25℃）

参数	符号	值	单位
输入电压	VIN	-0.3 到+43	V
BS 到 LX		-0.3 到+7	V
LX 到 GND		-1 到+VIN+1	V
BS,UG 到 GND		Vsw -0.3 到 Vsw +7	V
FB,COMP,LG,SEN1, SEN2 到 GND		-0.3 到+7	V
ESD HBM(人体模式)		±2K	V
ESD MM(机械模式)		±200	V
功耗, PD@TA=25℃	PD	(TJ-TA)/θJA	W
从结到塑封体的热阻	θJC	43	℃/W
从结到环境的热阻	θJA	135	℃/W

注：器件工作条件超过上表中列出的范围时可能造成器件的永久损坏或功能异常。

五、推荐使用条件

参数	符号	值	单位
存储温度	TST	-65到+150	℃
结温	TJ	-40到+150	℃
工作温度	TOP	-40到+85	℃
焊接温度（焊接时间10秒）		260	℃

六、功能框图




图1.CX8571 功能框图

七、引脚分布




图2. CX8571 管脚分布图

管脚号	管脚名称	描述
1	VIN	电源输入脚。VIN接旁路电容1 μ F到GND，电容尽可能靠近转换器。
2	COMP	误差放大器输出脚。COMP是误差放大器输出端和PWM比较器正相输入端。COMP和FB共同补偿控制器的电压控制反馈回路。将COMP脚拉低至0.4V以下即可关断控制器和振荡器，同时使UG和LG输出维持低电平。
3	FB	输出电压反馈脚。反馈电压为1V，在输出和地之间接分压电阻来设置输出电压。
4	SEN2	电流采样输入脚2。当SEN2脚电压大于电流采样电压时，将会触发OCP功能。
5	SEN1	电流采样输入脚1。当SEN1脚电压大于电流采样电压时，将会触发OCP功能。
6	GND	地脚。
7	LG	下管栅极驱动输出脚。
8	UG	上管栅极驱动输出脚。
9	LX	电源开关信号输出脚，外接电感。
10	BS	自举脚。该管脚给内部上管MOSFET栅极驱动器提供电源。在BS端和LX端接100nF电容。



芯派科技

专业从事集成电路
设计、开发与销售

深圳市芯派科技有限公司

台湾芯派科技股份有限公司



唐 云 职位：销售经理
手机：13530452646

深圳公司
地址：深圳市宝安区西乡大道丰和园大厦2楼
电话：0755-33653783 传真：0755-23321161
邮箱：tangyun@sinpie.cn QQ：2944353362
官网：www.sinpie.cn

台湾总部
地址：新竹科学园区笃行路8-6
邮箱：R&D@siipower.com
官网：www.siipower.com

八、电气参数

VIN=12V TA=25°C (除非其他说明)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	VIN		9	-	40	V
输入电流	ICCQ	COMP/EN=GND	-	2	-	mA
	ICC	VIN=12V, VOUT=5V, 空载	-	7	-	mA
	ICC	VIN=30V, VOUT=5V, 空载	-	12	18	mA
VIN POR 阈值	VINRTH	VIN 上升	7	7.5	8	V
	VINFTH	VIN 下降	6.5	7	7.5	V
振荡器						
PWM 频率	FOSC		96	120	144	KHz
最小导通时间	TON-MIN		-	200	-	ns
占空比范围	Duty		0		95	%
基准电压和软启动						
反馈电压	VREF		-	1.0	-	V
反馈电压精度			-2		+2	%
线压补偿电流	IFB	VSEN1 或 VSEN2=100mV	-	5	-	uA
软启动时间	TSS			3		ms
误差放大器						
COMP 关断阈值电压			-	0.4	-	V
COMP 源电流		VCOMP= VCOMP_H-1V	-	-250	-	uA
COMP 吸电流		VCOMP=1V	-	250	-	uA
电流采样放大器						
SEN1 或 SEN2 阈值电压	VSEN		95	100	105	mV
前级驱动(设计保证)						
UG 驱动	source		-	12	-	Ω
	sink		-	2	-	Ω
LG 驱动	source		-	26	-	Ω
	sink		-	2	-	Ω
死区时间		UG 低到 LG 高	-	60	-	ns
		LG 低到 UG 高	-	80	-	ns
保护功能						
过温关断	TSD			160		°C
过温迟滞	TSDHYS			40		°C
短路反馈电压	VSCP			0.4		V
循环周期				0.5		s



专业从事集成电路
设计、开发与销售

深圳市芯派科技有限公司
台湾芯派科技股份有限公司



唐 云 职位：销售经理
手机：13530452646

深圳公司
 地址：深圳市宝安区西乡大道丰和园大厦2楼
 电话：0755-33653783 传真：0755-23321161
 邮箱：tangyun@sinpie.cn QQ：2944353362
 官网：www.sinpie.cn

台湾总部
 地址：新竹科学园区笃行路8-6
 邮箱：R&D@siipower.com
 官网：www.siipower.com

九、典型应用




图3. CX8571 典型应用电路(VOUT=5V, IOUT=4.8A)

RS1、RS2取值由客户所需要的限流电流 I_{limit} 决定： $RS1(\text{或}RS2)=V_{\text{SEN}}/I_{\text{limit}}$ ，其中 V_{SEN} 典型值为100mV。

注：如果只用一路输出限流，那么另外一个SEN脚要接GND。




图4. CX8571 USB口接法典型应用电路



专业从事集成电路
设计、开发与销售

深圳市芯派科技有限公司

台湾芯派科技股份有限公司



唐云 职位：销售经理
手机：13530452646

深圳公司
地址：深圳市宝安区西乡大道丰和园大厦2楼
电话：0755-33653783 传真：0755-23321161
邮箱：tangyun@sinpie.cn QQ：2944353362
官网：www.sinpie.cn


台湾总部
地址：新竹科学园区笃行路8-6
邮箱：R&D@siipower.com
官网：www.siipower.com

功率管选型建议:

17N04用于 4.2A 及 4.2A 以下应用方案，功率管参数指标:

	BV_{DSS}	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS(th)}$	ID
MOS1	40V	29 mΩ	1.5V	5.5A
MOS2	40V	15 mΩ	1.5V	10A


功率管封装: SOP8



上管 28N04 +下管 14N04 用于 4.2A~4.8A 应用方案，功率管参数指标:

	BV_{DSS}	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS(th)}$	ID
28N04	40V	25.6 mΩ	1.5V	5.5A
14N04	40V	11.6 mΩ	1.5V	10A


功率管封装: SOP8



上管 14 N04+下管 14 N04 用于 4.8A~6A 应用方案，功率管参数指标:

	BV_{DSS}	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS(th)}$	ID
14N04	40V	11.5 mΩ	1.5V	42A


功率管封装: TO-252-2L



上管 08N04 +下管 08N04 用于 6A~8A 应用方案，功率管参数指标:

	BV_{DSS}	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS(th)}$	ID
08N04	40V	7.2 mΩ	1.5V	60A

功率管封装: TO-252-2L



十. 功能描述

1. CC/CV控制模式

CX8571 具有具有CC/CV功能，即恒流输出控制模式和恒压输出控制模式。该功能可通过调整外部限流电阻设置限流点。恒压输出控制模式下，输出电压精度可控制在 $\pm 2\%$ ；恒流输出控制模式下，输出电流精度可控制在 $\pm 5\%$ 。

2. 过流保护功能

CX8571 一直监控电流采样电阻（ R_{SENSE} ）上的压降，一旦该压降超过 OCP 值，OCP 功能就会关闭转换器。芯片的限流点可通过外部电阻（ R_{SENSE} ）来设置限流值，限流值的计算公式如下：

$$\text{CurrentLimit(A)} = \frac{100\text{mV}}{R_{\text{SENSE}}}$$

3. 软启动

CX8571 内置软启动功能，该功能是用来控制输出电压上升速率和限制启动过程中的尖峰电流。典型的软启动时间约为3ms。

4. 上电复位

上电复位电路监控输入电压。当输入电压高于7.5V时，转换器开始工作，一旦输入电压低于6.5V 转换器将会关断。

5. 过温保护

CX8571 具有过温保护功能。当结温超过160℃，OTP就会关断转换器。一旦结温冷却下降超过40℃时，转换器将重新开始工作。

6. 输出短路保护

CX8571 具有输出短路保护功能。当 V_{out} 短路时（ $V_{\text{FB}} < 0.4\text{V}$ ），自启模块开始工作，逐周期的重启转换器。循环周期由内部计数器设置。




图 5. 短路保护时间间隔

十一. 应用指南

1. 输出电压设置




图 6. 输出电压设置

图 6 所示为设置输出电压的连接图。根据输出电压选择合适比例的两个反馈电阻 R_1 和 R_2 。典型应用中选取 $R_2 \approx 1K$ ， R_1 由以下等式决定。

$$R_1 = R_2 \cdot \left(\frac{V_{OUT}}{V_{FB}} - 1 \right)$$

2. 输出线电阻补偿

为了补偿在充电器输出线缆上产生的线压降，CX8571 集成了一个简单的、用户可编程的输出线缆压降补偿功能，通过 FB 脚的高侧分压电阻来补偿。通过图 7 所示的曲线来选取合适的反馈电阻值用于线压补偿。 R_{FB1} 是高侧分压电阻。取 V_{SEN1} 或 V_{SEN2} 中较大的一个值。

$$V_{OUT} = \left[\left(1 + \frac{R_{FB1}}{R_{FB2}} \right) \cdot V_{FB} \right] + \left[R_{FB1} \cdot \left(\frac{V_{SEN}}{16.6K} - 1\mu A \right) \right]$$




图 7. 12V_{IN} 5V_{OUT} 线缆补偿 ($R_S=33m\Omega$)

3.电感选择

电感为输出负载维持连续的电流。电感电流纹波由电感量决定：

更大的电感量能够减小电流纹波的峰峰值。较大的电感量会增加电感磁芯尺寸和串联电阻，且会降低电流处理能力，所以要在电感磁芯尺寸和串联电阻之间进行折中考虑。通常，根据纹波电流的需要来选取电感值L：

$$L = \frac{V_{OUT} \cdot (V_{IN} - V_{OUT})}{V_{IN} \cdot f_{LX} \cdot I_{OUTMAX} \cdot K_{RIPPLE}}$$

在这里 V_{IN} 是输入电压， V_{OUT} 是输出电压， f_{LX} 是开关频率， I_{OUTMAX} 是最大输出电流， K_{RIPPLE} 是纹波因数。在典型应用中，选择 $K_{RIPPLE}=30\%$ 相当于峰峰值纹波电流为最大输出电流的30%。

有了电感量，电感峰值电流为 $I_{OUT} \times (1 + K_{RIPPLE}/2)$ 。要确保电感的峰值电流低于转换器的限流点。最后，选择合适磁芯尺寸以至于电感不会在达到电感峰值电流时饱和。

4.输入电容

输入电容用来维持转换器输入端电源上的纹波足够低，需要谨慎选择。推荐使用低ESR电容。在开关期间，一旦有大电流流入或流出该电容时，它的ESR会影响效率。

输入电容需要高于100uF。最佳选择是陶瓷类型电容，然而，假如RMS电流纹波率高于输出电流的50%，也可以使用低ESR钽电容或者是电解电容类型。输入电容应尽量靠近转换器的VIN和GND管脚，且走线尽可能短。假设使用钽电容或电解电容类型时，如果在转换器旁放置一个1uF陶瓷贴片电容，那么钽电容或电解电容可以远离转换器。尤其C2电容应该尽量紧靠转换器的VIN管脚。

5.输出电容

同样需要低ESR输出电容来保证低输出电压纹波。输出电压纹波为：

$$V_{RIPPLE} = I_{OUT} \cdot K_{RIPPLE} \cdot R_{ESR} + \frac{V_{IN}}{28f_{LX}^2 \cdot L \cdot C_{OUT}}$$

这里的 I_{OUTMAX} 是最大输出电流， K_{RIPPLE} 是纹波因数， R_{ESR} 是输出电容的等效串联电阻(ESR)， f_{LX} 是开关频率，L是电感量， C_{OUT} 是输出电容。假设使用陶瓷电容， R_{ESR} 很低不会影响纹波。因此，用陶瓷电容时可以用更低的电容值。假设使用钽电容或电解电容时，那么纹波由 R_{ESR} 和纹波电流的乘积决定。如果是那样的话，就要选择低ESR的输出电容。

对于陶瓷输出电容，选择典型值为470uF的电容；对于钽电容或电解电容，请选择ESR小于50mΩ的电容。

6.PCB布线建议

1. LX 的节点 PCB 走线定义，因为 LX 节点连接开关 MOS 管的源端，整流 MOS 管的漏端以及电感的高压端，所以 PCB 的走线应该尽可能地短和宽。
2. 所有敏感模拟信号，如 SEN1，SEN2，COMP 和 FB 的走线必须远离高压开关节点如 LX，UG，LG 以避免耦合。
3. C2 输入旁路电容应尽量靠近 VIN 脚。
4. 连接驱动器上管或下管的栅极走线都应尽可能短来减小寄生电感。建议使用 0.65mm（25mils）或更宽的走线。
5. 输入电容，输出电容及下管的源端的地尽可能靠近。信号地和电源地应该紧靠转换器。

**芯派科技**

专业从事集成电路
设计、开发与销售

深圳市芯派科技有限公司
台湾芯派科技股份有限公司




唐 云 职位：销售经理
手机：13530452646

深圳公司
地址：深圳市宝安区西乡大道丰和园大厦2楼
电话：0755-33653783 传真：0755-23321161
邮箱：tangyun@sinpie.cn QQ：2944353362
官网：www.sinpie.cn

台湾总部
地址：新竹科学园区笃行路8-6
邮箱：R&D@siipower.com
官网：www.siipower.com

十. 封装外形



符号	尺寸规格(毫米)			尺寸规格(英寸)		
	最小值	中心值	最大值	最小值	中心值	最大值
A	-	-	1.1	-	-	0.043
A1	0	0.08	0.15	0	0.003	0.006
A2	0.75	0.86	0.95	0.03	0.033	0.037
b	0.17	0.21	0.33	0.009	0.012	0.015
C	0.08	0.16	0.23	0.003	0.006	0.009
D	2.9	3	3.1	0.114	0.118	0.122
E	4.8	4.9	5	0.189	0.193	0.197
E1	2.9	3	3.1	0.114	0.118	0.122
e	0.50 BSC			0.020 BSC		
L	0.4	0.6	0.8	0.016	0.024	0.031
y	-	-	0.1	-	-	0.004
θ	0°	3°	8°	0°	3°	8°

**芯派科技**

专业从事集成电路
设计、开发与销售

深圳市芯派科技有限公司
台湾芯派科技股份有限公司



唐云 职位：销售经理
手机：13530452646

深圳公司
地址：深圳市宝安区西乡大道丰和园大厦2楼
电话：0755-33653783 传真：0755-23321161
邮箱：tangyun@sinpie.cn QQ：2944353362
官网：www.sinpie.cn

台湾总部
地址：新竹科学园区笃行路8-6
邮箱：R&D@siipower.com
官网：www.siipower.com