

PWM
 ↓
 frequency
 ↓
 1 kHz
 ↑
 10 kHz

$$Pre = \frac{Clock = 8MHz}{frequency \times Period} - 1$$

$$Pre = \frac{8000000}{1000 \cdot 500} - 1 = 15$$

