

ARDUINO UNO conversion SerialUPDI

Remove the DIP chip from the ARDUINO UNO and add the parts.

Side: ARDUINO UNO

Side: AVR-Dx/Ex, megaAVR-0

