

Руководство пользователя

VOXTEL ACCESS 100

ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕФОН
С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПО USB



Содержание

Комплектация	3
Установка программного обеспечения	4
Настройка Skype	6
Устройство и использование	7
Сообщения на дисплее телефонной трубки	8
Часто задаваемые вопросы	9
Гарантия и обслуживание	10

Комплектация



USB-трубка



Компакт-диск с программным обеспечением




Руководство пользователя

При обнаружении неполного комплекта поставки немедленно свяжитесь с Вашим продавцом.

Установка программного обеспечения

Внимание: Начиная установку программного обеспечения Интернет-телефона VOXTEL, убедитесь, что USB-трубка НЕ подключена к компьютеру.

1. Установите в дисковод компакт-диск с программным обеспечением, входящий в комплект поставки.
2. Автоматически запустится программа установки
3. Появится окно установки. Выберите компоненты, которые Вы хотите установить. Для продолжения нажмите на кнопку Next (Далее).



4. В следующем окне выберите путь установки программного обеспечения SlifePhone. Для запуска установки нажмите на кнопку **Next** (Далее).
5. Завершите установку, следуя экранным инструкциям.

6. В окне, появившемся после завершения установки, выберите один из пунктов:

Allow this program to use Skype (Разрешить программе использовать Skype)

или


Allow this program to use Skype, but ask again in the future (Разрешить программе использовать Skype, но повторять этот вопрос в будущем).

Затем нажмите на кнопку .

Внимание: Использование USB Интернет-телефона возможно только после запуска программы Skype. Не забудьте запустить драйвер перед тем, как принять или сделать вызов.

Настройка Skype

1. Подключите USB-кабель Интернет-телефона к свободному USB-порту компьютера.
2. На дисплее трубки USB-телефона появится сообщение VOXTEL.
3. Войдите в меню **Sound Devices** (Звуковые устройства) программы Skype; выберите для всех установок звуковых устройств значение “USB AUDIO DEVICE”.



4. Теперь Вы можете звонить и принимать звонки с помощью USB Интернет-телефона.

Устройство и использование

Трубка Интернет-телефона предназначена для работы в сети Skype. Для подключения трубки к сети используется компьютер и Ваша учетная запись Skype. С помощью трубки Вы можете звонить и отвечать на вызовы, так же как с обычного телефона. Кроме того, трубка позволяет обращаться к списку контактов сети Skype и выводить на дисплей регистрационные номера абонентов.

Назначение клавиш USB-телефона:



- Экран ЖК-дисплея** – отображает информацию текущего вызова, телефонной книги и входящих вызовов
- Влево** – вызывает окно Skype на экране компьютера; прокручивает влево список контактов.
- Вправо** – сворачивает окно Skype на экране компьютера; прокручивает вправо список контактов.
- Меню (Меню)** – вход в меню телефонной трубки.
- Вызов/Ответ** – наберите номер и нажмите на эту клавишу, чтобы вызвать абонента; нажмите для ответа на входящий звонок.
- Завершение вызова** – завершение или отклонение вызова; отмена изменений или выход на предыдущий уровень меню в режиме меню.
- Вверх и Вниз** – вход в список входящих вызовов; прокрутка списка входящих вызовов вверх/вниз; изменение уровня громкости.
- С** – позволяет удалить номер, введенный по ошибке.
- HOLD (Удержание)** – позволяет входить в режим удержания вызова во время разговора.

Для вызова с трубки можно набрать номер или выбрать уже имеющуюся запись в Вашем списке контактов Skype.

Использование набора номера: Наберите номер на клавиатуре USB-трубки, а затем нажмите клавишу **Вызов**.

Использование уже существующей записи контакта: Выберите с помощью клавиш **Вверх** и **Вниз** запись из Вашего списка контактов. Информация отображается на дисплей трубки. Выбрав запись, нажмите на клавишу **Вызов**.


Чтобы завершить или отклонить вызов, нажмите на клавишу **Завершение вызова**.

Сообщения на дисплее телефонной трубки

В течение 10 секунд после включения телефонной трубки или до тех пор, пока трубка не будет подключена к компьютеру, на дисплей выводится сообщение 'WELCOME' (Добро пожаловать).



Если телефонная трубка правильно подключена к компьютеру, на дисплей выводится сообщение 'VOXTEL'.



При возникновении проблем подключения к компьютеру на дисплей выводится сообщение 'CHECK PC' (Проверьте компьютер).



Часто задаваемые вопросы

Каковы минимальные требования к использованию USB Интернет-телефона?

Чтобы использовать данный USB Интернет-телефон, необходимы:

- Данный установочный комплект с USB-трубкой.
- Широкополосный доступ в Интернет.
- Персональный компьютер [Pentium III 400 МГц или выше]
- Операционная система Windows 98SE, ME, 2000 или XP
- 64 Мбайт RAM
- Около 15 Мбайт свободного места на жестком диске
- Свободный порт USB 1.1 или 2.0

Что произойдет, если в списке контактов Skype ввести нестандартные символы?

Нестандартные символы на дисплее не отображаются. Вместо нестандартных ASCII-символов на дисплей выводится 'X'.

Почему мой USB-телефон не работает?

Для работы необходимо подключить USB-телефон к активному порту USB 1.1 или 2.0 персонального компьютера. Убедитесь, что Ваш компьютер удовлетворяет указанным минимальным требованиям. При отсутствии свободного USB-порта подключите трубку к активному USB-концентратору. В некоторых случаях, для правильной работы USB-телефона необходимо перезагрузить компьютер после установки драйвера.

Гарантия и обслуживание

- Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.
- Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.
- Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте Вашу гарантийную карту и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет Ваши установленные законом права.
- По окончании гарантийного периода рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.
- Товар не подлежит обязательной сертификации.