


## PAP

Programmablaufplan bis Abschnitt 6, Programm Version 1.8


Im folgenden PAP und deren einzelnen Anlagen sind nur die im Hauptscrip aufgerufenen Methoden, Klassen, aus denen diese einzelnen Funktionen kommen werden im PAP initialisiert, deren "init" - Funktion wird hier allerdings nicht aufgelistet sowie die Klasse nicht näher beschrieben.

Diese sind unserer Meinung nach außerhalb des scopes eines PAP, welches die grobe Struktur des eigentlichen Programms darstellen soll.


## Legende für nicht genormte Symbole:




## main function




## stop function




## init\_csv function




## DHT11.update function




## Segment.show function




## write\_to\_csv function




## DHT11.stop function




## Segment.stop function




## Lcd.msg function




## Matrix.show function



## Matrix\_control\_led\_matrix function



## Relay.open function



## Relay.close function

