

사용자 설명서

프로젝트	동원정밀 MES 구축	작업지시관리	버전	1.0
화면 ID	P4120		사용자	MES 관리자

월간생산계획(주차) x

초기화

저장

엑셀 다운

①

공장

동원정밀01

기준년월

2020년 09월

제품유형

전체

품번

②

③

품번코드	품번	규격	36주	37주	38주	39주	40주	합계
1 31903-28X0A	BOSS-THROT LEVER		0	0	0	0	0	0
2 31903-3,0X0C	BOSS-THROT LEVER		0	0	0	0	0	0
3 41432-39260	SHAFT-CLUTCH RELEA...		0	0	0	0	0	0
4 43944-2N000	BOSS-DETENT LEVER		0	0	0	0	0	0
5 45928-4G100	SHAFT-PARKING SPRAG		0	0	0	0	0	0
6 48645-2H000	BOSS-DETENT LEVER		0	0	0	0	0	0
7 55503856-18	SENSOR PORT_020		0	0	0	0	0	0
8 55503856-19	SENSOR PORT_028		0	0	0	0	0	0
9 55503856-21	ADAPTER		0	0	0	0	0	0

조회되었습니다.(20:17:40)

화면 설명

- 프로그램에서 사용하는 작업지시관리를 관리하는 화면이다.
- 신규 등록, 수정 및 삭제로 기준정보를 직접 관리 할 수 있다.

상세 설명

① 버튼이벤트

- 조회 : 데이터를 조회한다.
- 초기화 : 화면을 reload 한다.
- 추가 : ③에 새로운 행을 추가한다.
- 삭제 : 선택한 작업지시를 삭제한다

지시상태가 진행이면 삭제 불가

- 저장 : 추가된 행 및 수정된 데이터 저장

지시상태가 진행이면 수정/저장 불가

- 엑셀 다운 : 엑셀형태로 다운로드
- 복사 : 이전의 지시를 먼 훗날에 복사해서 작업 지시를 내린다.

② 검색조건

- 공장,지시일자,공정,품번,작업장,주/야구분 등의 조건으로 검색

③ 프로그램에 사용되는 작업지시관리를

- 확인하고 메뉴 툴바의 추가, 삭제, 저장기능을 사용하여 작업지시를 관리한다.