



reed contact zet:
 - k1 naar k2
 - k2 op OFF
 - k3 op PWM_SLOW

upline 1 (volgende blok) zet:
 - k1 naar k2 toe
 - k2 op PWM_SLOW
 - k3 op PWM_FAST

upline 2 (2 blokken verder) zet:
 - k1 op PWM_FAST
 - k2 = dont care
 - k3 = staat al op PWM_FAST

Op het laatste blok kan je een schakelaar zetten die overeenkomt met de werking van upline 1. Dit zet de stop sectie op slow PWM.

Zo kan je trein handmatig een station inrijden ofzo

Sheet: /
 File: analogBlockModule.kicad_sch

Title:

Size: A4 Date:

KiCad E.D.A. 8.0.2

Rev:

Id: 1/1