



oslash.BRACKET.600

wrong\_start\_point

"




'wght=100.0'




oslash.BRACKET.600

wrong\_start\_point

'opsz=72.0'




'opsz=72.0 wght=100.0'




oslash.BRACKET.600

wrong\_start\_point

'width=75.0'




'width=75.0 wght=100.0'




oslash.BRACKET.600

wrong\_start\_point

'width=125.0'




'width=125.0 wght=100.0'




oslash.BRACKET.600

wrong\_start\_point

'opsz=72.0 width=75.0'




'opsz=72.0 width=75.0 wght=100.0'




oslash.BRACKET.600

wrong\_start\_point

'opsz=72.0 width=125.0'




'opsz=72.0 width=125.0 wght=100.0'




uni20A9.BRACKET.600

contour\_order

"




'wght=100.0'




uni20A9.BRACKET.600

contour\_order

'opsz=72.0'



'opsz=72.0 wght=100.0'







uni20A9.BRACKET.600

contour\_order

'width=75.0'




'width=75.0 wght=100.0'




uni20A9.BRACKET.600

contour\_order

'width=125.0'




'width=125.0 wght=100.0'




uni20A9.BRACKET.600

contour\_order

'opsz=72.0 width=75.0'




'opsz=72.0 width=75.0 wght=100.0'




uni20A9.BRACKET.600

contour\_order

'opsz=72.0 width=125.0'




'opsz=72.0 width=125.0 wght=100.0'




uni20A9.BRACKET.600

wrong\_start\_point

'width=75.0'




'width=75.0 wght=100.0'




uni20A9.BRACKET.600

wrong\_start\_point

'width=75.0'




'width=75.0 wght=100.0'




uni20A9.BRACKET.600

wrong\_start\_point

'opsz=72.0 width=75.0'




'opsz=72.0 width=75.0 wght=100.0'



uni20A9.BRACKET.600

wrong\_start\_point

'opsz=72.0 width=75.0'



'opsz=72.0 width=75.0 wght=100.0'

