





Anormal Gürültü (Statik)






Soğutmuyor yada Yetersiz Soğutma







Soğutucu bölümde top şeklinde buzlanma (Statik)




Koku Yapıyor (Statik)




Soğutucu kapıda düşme ve sol üst köşede açıklık (Statik)



Anormal Gürültü (Mekanik No Frost)




Soğutmuyor yada Yetersiz Soğutma




(*) Sistemle gaz şarjı yapmadan önce mutlaka dryeri değiştirip en az 30 dakika vakum yaptıktan sonra, etiket değeri kadar soğutma gazı şarj yapın.**


Koku Yapıyor (Mekanik No Frost)




Soğutucu kapıda düşme ve sol üst köşede açıklık (Mekanik No Frost)




Gaz akış sesi (Mekanik No Frost)




Aşırı Soğutma (Mekanik No Frost)




Ara Bölme Buzlanma (Mekanik No Frost)






(*) 640 modellerde sızdırmazlık contası çift parçalı ve iki parçalı ise tek parçalı conta ile değiştirin.


Anormal Gürültü (Elektronik No Frost)



Gaz akış sesi (Elektronik No Frost)



Soğutmuyor yada Yetersiz Soğutma (Elektronik No Frost)




(*) Kompresör ana sargı 10Ω yardımcı sargı ise 15Ω civarında olmalıdır. (25 0C ortam sıcaklığında)

(**) Gözle görülebilir tüm boru ve kaynak noktalarında gaz kaçağı olup olmadığını kontrol et.

(***) Sisteme gaz şarjı yapmadan önce mutlaka dryeri değiştirip en az 30 dakika vakum yaptıktan sonra, etiket değeri kadar soğutma gazı şarj yapın.

Sensör-Kart hataları





(*) Gözle görülebilir tüm boru ve kaynak noktalarında gaz kaçağı olup olmadığını kontrol et.



(**) Sisteme gaz şarjı yapmadan önce mutlaka dryeri değiştirip en az 30 dakika vakum yaptıktan sonra, etiket değeri kadar soğutma gazı şarj yapın.

(***) Kompresör ana sargı 10Ω yardımcı sargı ise 15Ω civarında olmalıdır. (25 0C ortam sıcaklığında)


Sensör-Kart hataları




Sensör-Kart hataları (Elektronik No Frost)




Koku (Elektronik No Frost)




Soğutucu kapıda düşme ve sol üst köşede açıklık (Elektronik No Frost)




Aşırı Soğutma (Elektronik No Frost)



Ara Bölme Buzlanma (Elektronik No Frost)



Soğutucu kısımda yetersiz soğutma (Elektronik No Frost)



32006039 ARA BÖLME REZ.GR./640E-540E(MLT S. ÖNCE)
32006040 ARA BÖLME REZ.GR./465E-565E(MLT S. ÖNCE)
32006025 ARA BÖLME REZ.GR./465-565-570 (MULTI SOKET)
32006037 ARA BÖLME REZ.GR./640-540 (MULTI SOKET)