


Sample Name: 16

```
=====
Acq. Operator   : Brittini                      Seq. Line :   16
Acq. Instrument : Instrument 1                  Location  : Vial 16
Injection Date  : 7/19/2009 11:21:28 PM         Inj       :    1
                                           Inj Volume: 5 µl

Sequence File   : C:\Chem32\1\DATA\19060901\19060901 2009-07-19 22-31-02\19060901.S
Method          : C:\CHEM32\1\DATA\19060901\19060901 2009-07-19 22-31-02\FID_TCD_2019.M (
                  Sequence Method)
Last changed    : 7/19/2009 10:31:01 PM by Brittini
Method Info     : Method for FID and TCD columns
                  Created by Nate Heilli
                  Date: July 25, 2018
=====
```



```
=====
                        Area Percent Report
=====
```

```
Sorted By           :      Retention Time
Multiplier:         :      1.0000
Dilution:           :      1.0000
Use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs
```

Signal 1: FID2 B,
Signal 2: TCD1 A,

Peak #	RetTime [min]	Sig	Type	Area	Height	Area %
1	1.448	1	BB	315.59329	79.90477	94.16621
2	2.191	2	BB	19.55165	5.67620	5.83379

Totals : 335.14494 85.58097

=====
*** End of Report ***